

CEM

دفترچه راهنمای فارسی

DT-172TK دیتالاگر دیجیتال دما و رطوبت



واحد تحقیقات و توسعه
در ایران CEM

فهرست

3.....	معرفی
3.....	ویژگی ها
4.....	جدول مشخصات فنی
4.....	نمایشگر
5.....	تعريف
6.....	نرم افزار

● معرفی:

دستگاه رطوبت سنج DT-172 مناسب برای اندازه گیری دما و رطوبت محیط می باشد. این دستگاه دارای دو ترمومکوپل Type K بوده و با وصل کردن آن دو می توانید دمای دو قسمت دلخواه را اندازه گیری نمایید.

● ویژگی:

- 1- قابلیت ذخیره 67584 داده
- 2- قابلیت تنظیم زمان سمپل گیری از یک ثانیه تا 12 ساعت توسط کامپیوتر
- 3- قابلیت تنظیم آلام بالا و پایین
- 4- دقت بالا

• جدول مشخصات فنی:

Relative Humidity	Overall Range	0 to 100%
	Accuracy(0 to 20 and 80 to 100%)	±5.0%
	Accuracy(20 to 40 and 60 to 80%)	±3.5%
	Accuracy(40 to 60%)	±3.0%
Temperature	Overall range	-40 to 70°C(-40 to 158°F)
	Accuracy(-40 to -10 and +40 to +70°C)	±2°C
	Accuracy(-10 to +40°C)	±1°C
	Accuracy(-40 to +14 and 104 to 158°F)	±3.6°F
	Accuracy(+14 to +104°F)	±1.8°F
Temperature K1, K2	Overall range	-200 to 1300°C(-328 to 2372°F)
	Accuracy(-100 to 1300°C)	±(0.15%rgd + 1.0°C)
	Accuracy(-200 to -100°C)	±(0.5%rgd + 2.0°C)
	Accuracy(-148 to 2372°F)	±(0.15%rgd + 1.8°F)
	Accuracy(-328 to -148°F)	±(0.5%rgd + 3.6°F)
Memory	67584(each for Temperature, Humidity, Temp.K1, Temp.K2)	
Measuring rate	1 sec. to 12h	
Battery type	3.6V lithium	
Battery life	3 Months(rate at 5sec.)depending on measuring rate and use of alarm leds	
Size(Weight)	94mm×50mm×32mm(91g)	
Analysis software	Windows 98/2000/xp/vista/7	

LCD●

1-4 مربوط به عدد دمایی اندازه گیری شده


T2 ترموکوپل

5-8 مربوط به عدد دمایی اندازه گیری شده

T1 ترموکوپل

9-12 مربوط به مقدار رطوبت یا دمای اندازه گیری شده

13-18 مربوط به تاریخ و زمان



● تعریف:

نشانگر باتری.

دکمه Max,Min: نمایش حداقلی و حداکثری داده های اندازه گیری شده

REC: دستگاه در حالت ثبت داده های اندازه گیری شده می باشد.
FULL: حافظه دستگاه تکمیل شده است و ادامه ثبت داده امکان پذیر نیست.

%RH: دستگاه در حال اندازه گیری رطوبت محیط است.

[°]C: درجه سانتی گراد و فارنهایت

-PC: دستگاه به کامپیوتر متصل شده است.

همچنین شما نیز می توانید داده های اندازه گیری شده در خود دستگاه نیز مشاهده کنید.

دکمه TEMP/%RH: با فشار دادن این دکمه دستگاه یا دما و یا رطوبت را نمایش می دهد.

● نرم افزار:

سی دی دستگاه را درون کامپیوتر قرار داده و نرم افزار CP210*VCPinstaller.exe را نصب کنید. پس از اتمام فرآیند نصب و اتصال دستگاه به کامپیوتر داده ها قابل بارگذاری و مشاهده خواهند بود.

الكتريكي و الكترونيكي

نمايشگر حراري

حراري و رطوبتي

فيزيكي و مكانيكي

ايمني و پزشكى

جهيزات اندازه گيري



دنياى خود را خودتان
اندازه گيري کنيد

CEM